



# Dry Wipes

## System suchych jednorazowych ściereczek

### Opis

System jednorazowych suchych ściereczek Dry Wipes zapewnia szybkie i łatwe przygotowanie ściereczek czyszczących poprzez dodanie wybranego środka czyszczącego lub dezynfekującego.

Dry Wipes to innowacyjne rozwiązanie do mycia i dezynfekcji wszelkiego rodzaju twardych powierzchni.

### Cechy

#### Uniwersalny

- ✓ wykonane z wysoko-gatunkowego materiału, który łączy w sobie doskonałe właściwości mechaniczne, elastyczności i miękkości;
- ✓ z systemem Dry Wipes mogą być stosowane zarówno produkty gotowe do użycia jak i koncentraty myjące oraz dezynfekująco-myjące Diversey;
- ✓ włóknina polipropylenowa charakteryzuje się wysoką chłonnością w porównaniu z innymi popularnymi materiałami, dzięki czemu do przygotowania 125 chusteczek wystarczy tylko 1,5 l płynu lub roztworu;

#### Skuteczny

- ✓ specjalnie przygotowane ściereczki nie wiążą się ze środkami chemicznymi ani dezynfekującymi;
- ✓ wysokiej jakości włókna pozwalają na łatwe ścieranie i usuwanie brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń;
- ✓ specjalna perforacja powierzchni chusteczki powoduje, że jest ona równomiernie nasączona, a materiał, z którego jest wykonana nie strzępi się, nie rozciąga się oraz nie pyli;

#### Wydajny

- ✓ do nasączenia 125 chusteczek wystarczy tylko 1,5 l płynu lub roztworu. pomaga zmniejszyć odpady chemiczne dzięki odpowiedniej zawartości środka chemicznego na każdej ściereczce;

aplikowane z wiaderka dozującego poprzez przeciągnięcie ich przez specjalny otwór dozujący posiadający możliwość ponownego zamknięcia po użyciu;

pojedyncze ściereczki w zamkniętym systemie zmniejszają ryzyko krzyżowego zanieczyszczenia powierzchni, rozprysnięcia się środka chemicznego lub jego wycieku;

wiaderko może być ponownie wypełnione nowym wkładem ściereczek Dry Wipes;



#### Przeznaczony dla:

- ✓ opieki zdrowotnej
- ✓ szkolnictwa
- ✓ sieci detalicznych
- ✓ firm sprzątających
- ✓ hoteli



# Dry Wipes

## Sposób użycia

1. Upewnij się, że Dry Wipes (system suchych jednorazowych ściereczek) jest kompatybilny z posiadanym rodzajem roztworu chemicznego lub produktem gotowym do użycia. Przeczytaj kartę charakterystyki środka chemicznego, aby ocenić kompatybilność. Do stosowania wyłącznie z produktami firmy Diversey.
2. Należy zapoznać się z wszelkimi zagrożeniami związanymi z roztworem chemicznym i jego użyciem oraz przeczytać jego kartę charakterystyki. Należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa oraz korzystać z odpowiedniego sprzętu ochronnego. W przypadku pytań dotyczących bezpiecznego stosowania roztworu chemicznego, należy skontaktować się z przełożonym lub zakładowym specjalistą ds. BHP.
3. Należy uzupełnić etykietę, podając wszelkie informacje o dodanym roztworze chemicznym lub dołączyć odpowiednią etykietę do opakowania.  
Uwaga: Etykieta ta nie zastępuje karty charakterystyki producenta lub dostawcy.

## Sposób przygotowania roztworu

1. Otwórz pokrywę wiaderka.
2. Jeżeli ponownie uzupełniasz wiaderko, przed napełnieniem dozownika wyczyść i wypłucz dozownik z pozostałości po roztworze chemicznym. Następnie włóż nowo otwarty wkład Dry Wipes do środka wiaderka.
3. Powoli napełnij dozownik od góry rolki, wybranym roztworem chemicznym do dezynfekcji powierzchni o pożądanym stężeniu lub napełnij środkiem gotowym do użycia.
4. Do napełnienia wiaderka należy użyć 1,5 roztworu L, jeżeli chcesz uzyskać większe nasączenie, możesz dolać dodatkowo 300 ml roztworu.
5. Pierwszą chusteczkę przełóż przez otwór w pokrywie i zamknij dozownik – pokrywę, aby zapobiec wysychaniu roztworu i utracie właściwości myjących / dezynfekcyjnych.
6. Stosuj chusteczki zgodnie z instrukcją stosowania roztworu, przestrzegając czasów kontaktu.
7. Oznacz prawidłowo etykietę wiaderka Dry Wipes.

## Dane techniczne

Kolor:	Biały
Rozmiar:	30,5 x 26,7 cm
Materiał:	Włóknina polipropylenowa

## Czas trwałości chusteczek z następującymi produktami lub ich roztworami:

✓ Oxivir Plus	28 dni
✓ Oxivir Plus Spray	28 dni
✓ Oxivir Excel	28 dni
✓ Oxivir Excel Foam	28 dni
✓ Taski Sprint Degerm	14 dni
✓ Titan Chlor Plus Tablets	7 dni
✓ Suma Tab D4	7 dni

## Dostępne opakowania

SKU 7523544  
Dry Wipes suche jednorazowe ściereczki 6 x 125 wipes

SKU 7523545  
Dry Wipes wkład uzupełniający suchych jednorazowych ściereczek 6 x 125 wipes